

<b>Ø punta (mm)</b>	<b>Numero colonne avanzamento (VR)</b>				
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>fn (mm/giro)</b>				
<b>0,10</b>	0,002	0,003	0,003	0,004	0,006
<b>0,16</b>	0,002	0,003	0,004	0,005	0,007
<b>0,25</b>	0,003	0,005	0,005	0,007	0,009
<b>0,30</b>	0,004	0,007	0,007	0,009	0,011
<b>0,50</b>	0,005	0,008	0,008	0,011	0,014
<b>0,63</b>	0,007	0,012	0,012	0,015	0,020
<b>0,80</b>	0,010	0,016	0,016	0,020	0,024
<b>1,00</b>	0,020	0,029	0,029	0,035	0,041
<b>1,40</b>	0,030	0,040	0,040	0,046	0,052